

Bedienelemente Commander 6 BOS



Commander 6 BOS Kurzanleitung



Gerät in Betrieb nehmen

- Schalten Sie die Funkanlage ein!
- Im **Display** wird zunächst **Funktronic Commander 6** zusammen mit dem **Logo** angezeigt.
- Hiernach ist der **Commander** betriebsbereit.

Gespräch führen

- Sie hören den Funkteilnehmer im **Hörer** und im **Lautsprecher**.
- Zum Sprechen drücken Sie die seitlich am Handapparat befindliche **Sendetaste**.

Lautstärke einstellen

- Drücken Sie die -Taste, um die Lautstärke um eine Stufe zu verringern!
- Drücken Sie die -Taste, um die Lautstärke um eine Stufe zu erhöhen!

Tonruf I oder II senden

- Drücken Sie die **R1**-Taste für **Ruf 1** bzw. die **R2**-Taste für **Ruf 2** (grüner Sendepfeil im Display leuchtet auf)!
- Der Tonruf wird je nach Konfiguration entweder so lange gesendet, wie Sie die Taste gedrückt halten, oder für eine vorprogrammierte Zeit.
- Bei anstehendem Träger kann diese Funktion gesperrt sein.

Taktische Kurzinformation (TKI) einstellen

- Die Nummer der taktischen Kurzinformation (1, 2, 3, 4) kann durch wiederholtes Drücken der **T**-Taste weitergeschaltet werden.
- Je nach programmiertem Anzeigemodus wird die gewählte taktische Kurzinformation entweder dauernd im **Display** angezeigt oder nur nach dem Betätigen der **T**-Taste für eine programmierbare Zeit eingeblendet.

FMS-Status senden

- Drücken Sie eine der **Status-Tasten** **1**...**9**!
- Je nach programmiertem Anzeigemodus wird entweder die gesendete Status-Nr. (**1**...**9**) oder der entsprechende Klartext im **Display** angezeigt.
- **Achtung:** Bei abgehobenem Handapparat können die Status-Tasten gesperrt sein !

Notruf senden

- Halten Sie die **Notruf-Taste** **0** einen Moment lang gedrückt!
- Je nach programmiertem Anzeigemodus wird entweder der Notruf-Status (**0**) im **Display** angezeigt oder das Display gelöscht.
- Während des Notruf-Zyklus sind alle Tasten gesperrt. Nach Ablauf dieses Zyklus wird dieser mindestens einmal wiederholt.
- **Achtung:** Bei abgehobenem Handapparat kann die Notruf-Taste gesperrt sein !

Fernanweisung empfangen

- Eine empfangene Fernanweisung wird durch einen **Aufmerksamkeitston** gemeldet.
- Die Fernanweisung wird im **Display** je nach programmiertem Anzeigemodus entweder als **Anweis.** + Buchstabe oder als Klartext angezeigt.

Umschalten der Betriebsart oder der Bandlage

- Die Betriebsart kann durch Drücken der Taste **G/W**, und die Bandlage kann durch Drücken der Taste **O/U** angezeigt und auch umgeschaltet werden.
- Der erste Tastendruck zeigt die aktuelle Einstellung an bzw. vergrößert die Anzeigezeile, der zweite schaltet die jeweilige Einstellung um.

Kanalwahl

- Drücken Sie die **K** - Taste!
- Im Display erscheint „Kanal einstellen“ gefolgt von der Eingabezeile für den neuen Kanal und der Anzeige des vorherigen Kanals.
- Wählen Sie mit den Zifferntasten eine zulässige Kanalnummer.